

Hostess

Varmholdeplader modeller: HT4020 / HT6020 / HT6030 / HT6030 C

Læs først instruktionerne grundigt og gem dem derefter til fremtidig brug. Tjek at din strømtilslutning matcher produktets mht. Volt og Watt. Forbind kun apparatet til stikkontakter med jordforbindelse.

Produkterne er tiltænkt brug i den private husholdning samt lignende formål såsom; personalekøkkener, kontorer og andre lignende områder.

Produktet er ikke beregnet til personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske evner, følsomhed eller mentalfunktioner eller manglende erfaring eller viden, medmindre de har fået instruktioner og viden vedr. produktet, af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør ikke omgå dette apparat.

Hostess anbefaler ikke at forlade varmepladen tilsluttet mere end 2 timer ud af en 6 timers tilslutning.

Din Hostess varmeplade er en speciel varmeplade, idet den kun kræver 8 min til at opnå den forventede temperatur. Varmepladen forbliver derefter varm i 60 minutter (Efter min 8 minutters opladning). Dette produkt har automatisk temperatur kontrol, indikator lamper og en aftagelig ledning.

INSTRUKTIONER

Sæt ledningen i varmepladen og derefter tilslut apparatet til en stikkontakt. Så længe at varmepladen er tilsluttet, vil indikatorlampen i venstre side lyse rødt, for at markere strømtilslutningen.

Det tager varmepladen ca. 8 min at opnå maksimal varme, når den maksimale temperatur er nået, afbryder den selv opvarmningen af pladen og den grønne indikator lampe vil lyse.

Hvis apparatet kommer under den forventede temperatur, så har varmepladen en termostat som automatisk sætter gang i opvarmningen igen (Hvis apparatet er tilsluttet).

Denne termostat er forbrugerens sikkerhed mod overopvarmning af varmepladen.

Du skal sikre dig at varmepladen står sikkert på en plan og robust overflade før anvendelse. Fordi den fungerer trådløst, kan varmepladen placeres uafhængigt af elektrisk tilslutning. Din varmeplade fortsætter med at afgive varme i 60 minutter efter frakobling, så det anbefales at tage stikket ud, hvis du ikke ønsker at pladen skal stå varm efter at have forladt bordet.

For at holde få det optimale udbytte af varmepladen, bør du anvende porcelæns tallerkner/fade med flad udformning og kanter som ikke er for høje. Høje kanter, kan koste manglende varmeoptagelse.

Overdækning af tallerkner/fade forlænger yderligere at fødevarens temperatur opretholdes.

ADVARSEL! Din varmeplade har en høj kvalitets overflade lavet i børstet stål. Placer forsigtigt tallerkner/fade på pladen, idet den ubehandlede porcelænsbund kan lave ridser i overfladen.

RENGØRING

Afbryd altid strømtilslutningen til apparatet, før rengøring!

- Sikre dig at varmepladen er helt nedkølet før rengøring.
- Rengør varmepladen ved først at anvende en fugtig klud og derefter en tør klud.
- Anvend ikke ætsende produkter, flydende blegemiddel eller sprit til rengøring af varmepladen.
- Nedsænk aldrig varmepladen i et vandbad eller anden form for væske.
- Afbryd altid strømmen til varmepladen, når varmepladen ikke er i brug.

TIPS

- Placer ikke apparatet tæt på andre varmekilder og/eller brændbare genstande.
- Anvend ikke apparatet hvis ledningen er beskadiget.
- Sikre at ledningen er placeret korrekt, for at forhindre folk i at falde over den og for at forhindre ledningen i at komme i kontakt med varmepladen.
- Husk at anvendelse af komponenter, som ikke er godkendt af producenten, kan være farligt.
- Dette apparat bør kun anvendes til dets formål.
- Hav altid øje med varmepladen når børn er inde for dets rækkevidde. Husk at varmepladen er varm og forbliver varm lang tid efter strømafbrydning. Selvfølgelig skal du også selv passe på.
- Selvom apparatet opfylder kravene for gældende/lignende standarder, er det muligt at specifikke overflader f.eks. de overflader som er voksbehandlet eller som er følsomme over for varme, kan blive beskadiget pga. at den nedadgående varme som udledes fra varmepladen. Det anbefales derfor i disse situationer at lægge noget i mellem apparat og f.eks. bordpladen.

ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL TILSLUTTES JORD



Dette symbol på produktet indikerer at det ikke bør kasseres som et normalt husholdningsprodukt. Det bør i stedet anbringes på et samlested for genanvendelse af elektronisk udstyr. Afskaffelse bør gå i overensstemmelse med lokale miljøreguleringer.

Kontakt forhandleren ved eventuelle fejl og mangler. Husk at opbevare kvitteringen.